


车载 GPS 定位器

TK115



使用手册 v1.6

<GPS+GSM+SMS/GPRS>

车辆定位系统

目 录

一、产品功能、规格.....	4
1.1 产品功能.....	5
1.2 产品规格.....	6
二、产品结构、配件.....	7
2.1 产品结构.....	7
2.2 产品配件.....	8
三、安装 SIM 卡.....	8
3.1 安装前的准备.....	8
3.2 SIM 卡的安装.....	9
3.3 取出 SIM 卡.....	10
四、终端安装.....	11
4.1 安装设备到车辆.....	11
4.2 终端如何接线.....	12
4.3 继电器接线.....	15
五、开启终端.....	16
5.1 开机.....	16
5.2 状态指示灯.....	16
六、查询位置、切断/恢复油路.....	17
6.1 短信查询.....	17

6.2 终端服务平台查询.....	17
6.3 切断/恢复油路.....	18
七、终端配置.....	19
八、终端报警.....	19
8.1 振动报警（仅 B 款）	19
8.2 碰撞/跌落报警（仅 B 款）	19
8.3 速度报警.....	19
8.4 电子围栏报警.....	19
九、故障排除.....	20
9.1 无法连接服务平台.....	20
9.2 后台显示离线状态.....	20
9.3 长时间不定位.....	21
9.4 定位漂移严重.....	21
9.5 指令接收异常.....	21
十、保修细则.....	22
10.1 特别声明.....	22
10.2 保修期.....	22
10.3 售后服务.....	22

Warranty card/保修卡错误！未定义书签。

感谢您选用购买本机器，请您在使用之前认真阅读本说明书，以便得到正确的安装方法及操作指南，以下描述中终端等同于本机器。产品外观及配色如有改动，请以实物为准，恕不另行通知。

车用定位跟踪产品内置 GPS 卫星定位系统、通过 GPRS 通信连接 Internet 与服务平台连接，用户可以登录 WEB 服务平台实现对车辆进行实时远程定位监控。可以帮助客户实现透明管理、降低成本、保障安全、提高效率，目前已广泛应用于商业运输、物流配送、企业车队、汽车租赁、智能交通、工程机械、船舶航运、应急指挥、抢险施救、军警安监、智慧城市。

一、产品功能、规格

1.1 产品功能


- GSM 四频系统，全球通用
- 宽电压输入范围：9-60V DC
- GPS 精准定位，支持 A-GPS，GPRS 定时上传，平台可对车辆进行实时追踪、并可将历史轨迹回放
- 浏览器、智能手机客户端多种平台查询和短信查询
- 支持多种报警，可增设加速度传感器（B款，可选部件），增加振动、碰撞、跌落等报警
- ACC 点火信号检测，车辆状态提示
- 可外接断油/电继电器，实现远程控制车辆
- 支持多种协议，GPRS 远程升级固件

1.2 产品规格


工作电压	12V/ 24V/ 48V/ 60VDC
工作电流	<30mA@12V
待机电流	<10mA@12V
GPS 定位精度	15 米
基站定位精度	100 米
GPS 频段	1575MHz
GSM 频段	850/900/1800/1900MHz
热/温/冷启动时间	<3 秒, <15 秒, <60 秒
外形尺寸, mm	71.8(L)X38.5(W)X10.5(H))
工作环境温度	-20°C~70°C
工作环境湿度	20%~80% RH
机器净重	42 g

二、产品结构、配件

2.1 产品结构



-机身正面（接收面）-




-机身背面-

2.2 产品配件

(以下图片仅供参考，以实物为准)



电源线 (标配)




继电器 (选配)

三、安装 SIM 卡

3.1 安装前的准备

打开包装盒，检查设备型号是否正确，配件是否齐全，否则请联络你的经销商；终端需要一张 GSM SIM 卡，SIM 卡的选择请参考经销商的意见；


3.2 SIM 卡的安装



第一步，SIM 稍为下斜，对上 SIM 卡座；

第二步，先往里插到底再往回平拉，以不能出卡为准。

3.3 取出 SIM 卡



- 第一步，于图示位置往上稍为抬起 SIM 卡边缘；
- 第二步，往外拔出 SIM 卡。

注意：

- 在安装或取出 SIM 卡前，请先断开终端电源，让机器处于关机状态。
- SIM 卡需要开通 GPRS 功能。
- 电话查询功能需要 SIM 卡开通来电显示。
- 若您的 SIM 卡已启用“SIM 卡锁(PIN)”，请参考您的手机用户手册取消“SIM 卡锁(PIN)”。
- 请确保 SIM 卡有足够的余额。

四、终端安装

4.1 安装设备到车辆

4.1.1 终端建议由经销商指定的专业机构进行隐藏式安装。



4.1.2 安装注意事项


- 避免窃贼破坏，设备选位应尽量隐蔽。
- 避免与发射源放在一起，如倒车雷达、防盗器及其他车载通讯设备。
- 建议用宽海棉强力双面胶粘贴，亦可使用扎带固定，或其它可靠固定方式。
- 设备内置 GSM 天线及 GPS 天线，安装时应确保接收面向上（朝向天空），且上方无金属物遮挡，否则可能会削弱天线信号，造成设备工作异常。

建议安装位置：

- 1) 前挡风玻璃下方装饰板内隐蔽处；
- 2) 前仪表盘（表皮为非金属材质）周围隐蔽处；
- 3) 后挡风玻璃下方饰板下；

4.2 终端如何接线






4.2.1 电源线及控制接口（依视向）

本设备标准供电为 9V-60VDC，请选用原厂提供的电源线，红色线为电源正极，黑色为电源负极；安装时电源负极请选择单独接地或搭铁，勿与其他地线共接。

ACC 线（橙色线）接车辆的 ACC 开关，可使服务平台获知车辆准确的点火状态；也可将 ACC 线直接与电源正极并接，维持高电平，此时服务平台识别车辆一直处于点火状态。

断油电控制线（黄色线）接断油电继电器上的 85 端（即继电器插座上的细黄线）。将继电器用扎带固定在防水及地面水溅不到的地方；或用胶袋罩住继电器。




1#	电源+, 红色	
2#	电源-, 黑色	
3#	ACC, 橙色	
4#	断油, 黄色	

4.3 继电器接线

继电器接线说明油泵断路继电器接线方法：

4.3.1 86 端接汽车电源正极 (+12V/+24V)，85 端接终端继电器控制线 (黄)。

4.3.2 被控车辆的油管上串接有油泵，将油泵正极连接线剪断，油泵正极端串接在继电器常闭 87a 端 (继电器常开则接 87 端)，另一端接继电器公共 30 端 如图示。



底面接线示意图

注：一定要注意机车电瓶电压是否与继电器的工作电压相符，否则可能会烧坏继电器或工作异常。

五、开启终端


5.1 开机

开机：在终端插入有效的 SIM 卡，然后接好所有的配线后，终端自动开机。

5.2 状态指示灯

终端自动搜索 GSM 网络信号时，红灯（GSM 指示灯）为快闪；当搜到信号且正确登录运营商网络时，红灯（GSM 指示灯）变为慢闪。

终端自动搜索 GPS 卫星信号时，蓝灯（GPS 指示灯）为快闪；当搜到卫星信号且已经定位时，蓝灯（GPS 指示灯）变为慢闪。



红灯 (GSM 状态指示)

快闪	GSM 网络搜索
慢闪	GSM 正常工作

蓝灯 (GPS 状态指示)

快闪	GPS 卫星搜索
慢闪	GPS 已经定位

六、查询位置、切断/恢复油路

6.1 短信查询

您可编写位置查询短信发送至终端 SIM 卡获取车辆位置信息，终端将回复最后一次定位的位置信息或地图链接。短信格式请参见《操作指令》。

6.2 终端服务平台查询

6.2.1 浏览器平台

您可通过浏览器上网登录终端定位服务平台来查看车辆的位置，终端定位服务平台网址，请咨询您的经销商。

6.2.2 智能手机客户端

我们已经为您准备好了安卓客户端 (Android)，

苹果客户端 (iOS)，以便您使用智能手机查询车辆，安装包请向您的经销商索取。

注意：请在您的经销商处获取服务平台的使用说明。

6.3 切断/恢复油路

6.3.1 切断油路

可由服务平台网络下发 或 中心号码短信下发，在保证车辆处于安全行驶的前提下，切断车辆的油路，达到将车辆强行停止并无法启动车辆的目的。

为保证车辆安全，终端仅在 GPS 处于有效定位状态，且满足车辆时速小于 20km/h 或车辆静止的条件下才可执行断油操作。

6.3.2 恢复油路

可由服务平台网络下发 或 中心号码短信下发恢复油路指令，终端将执行恢复油路动作。

七、终端配置

请参考《操作指令》。

八、终端报警

8.1 振动报警（仅 B 款）

报警条件：当车辆发生振动时。

注：需要设定振动灵敏度和时间，有设防/撤防开关。

8.2 碰撞/跌落报警（仅 B 款）

报警条件：当终端所处车辆发生碰撞、跌落时。

8.3 速度报警

报警条件：当车辆超过和低于设定速度时。

注：需要设置速度上限和速度下限。

8.4 电子围栏报警

报警条件：当车辆进/出/跨越电子围栏时。

注：需要设置围栏条件、围栏种类等等。

注：当出现以上警情时，终端会向服务平台发出报警，如果设备已经设置相应管理员号码，设备还将向管理员号码发出报警短信。

注：8.1 和 8.2 报警为 B 款加配 加速度传感器 部件后专属报警；8.1、8.3 和 8.4 报警需设置相关参数，设置详情见：《操作指令》

九、故障排除

9.1 无法连接服务平台

终端首次安装后，服务平台一直显示未上线。请检查终端：

- 1) 主电源接线是否正确，注意不要接到汽车内部控制线。
- 2) SIM 卡是否正确安装，请参考安装说明。
- 3) 检查 LED 指示灯状态，正常时，红色 GSM 状态指示灯慢闪亮；蓝色 GPS 状态指示灯慢闪亮；
- 4) 通过指令查询终端的参数，检查终端返回的参数是否正确。

9.2 后台显示离线状态

首先观察设备指示灯是否正常，在没有条件观察的情况下，可以先检查 SIM 卡的状态，步骤如下：

- 1) 拨打设备的 SIM 卡号码，看是否能听到电话接通的声音。
- 2) 车辆是否在无 GSM 网络信号的地方。

3) 观察掉线终端所处的区域内，是个别终端掉线还是全部掉线，以判定是否为运营商网络问题。

4) SIM 卡是否欠费。

5) 如果终端在月底最后一天离线，请检查 GPRS 业务是否被取消。

6) 通过指令查询终端的参数，检查终端返回的参数是否正确。

9.3 长时间不定位

若终端 GPS 功能已被激活，但又长时间不定位，请检查终端：

1) 车辆是否在无 GPS 卫星信号的地方

2) 终端在安装时，应使接收面朝向天空。

3) 终端安装位置上方必须是没有电磁波吸收的物质（如金属）遮挡的地方，特别要注意终端所处位置上方车辆玻璃不要贴防爆隔热膜（此膜成分中有较高的金属成分，会吸收高频电磁波），否则 GPS 信号会受到很大的影响导致定位精度下降，严重时会使终端难以定位。

9.4 定位漂移严重

当 GPS 信号接收环境较差时（周边有高大建筑遮挡 GPS 信号），会产生严重的定位漂移。此时请将车开到空旷的地方准确定位。

9.5 指令接收异常

1) 检查指令格式是否正确。

2) 车辆是否在无 GSM 网络信号的地方。

3) 检查终端的 SIM 卡是否正确安装。

十、保修细则

10.1 特别声明

- 1) 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- 2) 产品外观、颜色如有改动，以实物为准。
- 3) 保修卡只适应于下述所列 IMEI 号机子的三包服务。
- 4) 请妥善保管此保修卡，保修时请出示此卡及原购买单据。

10.2 保修期

自购买之日起，非人为损坏故障主机保修一年。

10.3 售后服务

属下列情况之一的，不在保修范围，但可适当付费维修；

- (一) 超过保修期限。
- (二) 未经我司授权，擅自拆卸或维修造成损坏。
- (三) 因安装、使用、维护、保管不当造成损坏的。
- (四) 产品 IMEI 号被撕去或模糊不清。
- (五) 保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改。
- (六) 因不可抗力造成的损坏。

保修卡

姓名 _____

电话 _____

地址 _____

机型 _____

IMEI 号



经销商 _____

购买日期

_____年_____月_____日

维修记录

日期

故障描述

维修记录

完成日期

维修人员