

安卓智能手机客户端功能展示

移联通信推出“可依恋”智能手机客户端，旨在智能手机时代，通过智能手机客户端形式的平台也能给广大用户提供位置查询、轨迹回放，报警消息推送等功能。让用户可以通过智能手机即可实时追踪“可依恋”产品。

手机客户端安装使用

移联用户可以在本公司的官方网站上（链接：www.eelink.com.cn）下载应用程序安装文件(目前仅支持安卓系统)，然后通过电脑上的手机助手，或者直接安装在安卓智能手机上，在有 WI—FI 网络或者移动网络的环境中即可使用。



在公司官网找到手机客户端下载地址并下载并安装应用到手机（目前手机客户端支持安卓智能机和苹果手机两个版本用户可选择对应的进行下载）

确定手机网络处于连接状态，点击快捷图标进入

使用已注册帐号登录即可使用



设备分组预览

在成功进入手机软件平台后，可以看到用户自己已经设定好的设备分组列表。点击分组名称，可以准确的看到本组所包含的设备的名称，以及是否在线。用户可先在电脑平台上按照设备的管理需要，将设备合理命名、分组。方便在手机客户端上查看。



手机客户端设置

用户可以在主界面上点击“设置”进入设置界面，可在此界完成如下操作：

- 1、 查看此用户帐号信息
- 2、 切换到另一帐号
- 3、 设置消息推送
- 4、 设置主页面自动刷新时间间隔
- 5、 查看此应用软件相关信息

用户可在此界面上按照自己的需求和操作习惯对软件进行设置，查询软件的相关信息。



主界面介绍

下图是主界面详细功能的介绍，用户可以参照下面介绍选择需要的操作。



主界面功能拓展

1、设备详细信息界面，用户可在此界面查询到设备的详细信息，查看系统通知，以及对设备进行其他的操作，设置和指令操作等。

