注意事项

① 本机适用移动/联通制式标准GSM SIM卡，不支持电信制式（CDMA2000）；



② SIM卡必须开通 GPRS上网 功能；
SIM卡产生的流量、短信等通信费由运营商收取。

③ 产品的定位及远程关机 、远程指令等功能需依赖运营商网络，网络环境较差的情况下可能无法正常工作。

④ 请将产品远离火源、高温高热等极端环境。

产品说明

GPT12示意图





GSM灯（LBS基站信号，红色）
快速闪 搜索基站信号中（未连网）；
慢速闪 已搜索到基站信号
（已连网并通过基站辅助定位）；
充电时，红灯常亮。

GPS灯（GPS卫星信号，蓝色）
快速闪 搜索卫星信号中（未定位）；
慢速闪 已搜索到卫星信号
（已通过GPS卫星精确定位）；
充满电后，蓝灯常亮。

功能参数

- GPS / LBS双模定位，支持A-GPS
- 5000mAh超大容量零自放电池，最长可待机3年
- 启用超长待机模式，每天开机一次，工作5分钟，其余时间休眠
- 启用紧急追踪模式，从休眠苏醒后切换为实时定位工作模式
- 围栏报警、低电报警
- 电脑平台、手机APP均可查询位置，对设备进行设置
- OTA程序远程升级

GPS定位精度	5-15米 (取决于GPS信号强度)
基站定位精度	200米以上(取决于基站密度）
GPS频段	1575MHz
GSM频段	850/900/1800/1900MHz
热/温/冷启动时间	<3秒,<15秒,<60秒
聚合物锂电池容量	5000mAh
外形尺寸，mm	96(L) X 50(W) X 11.2(H)
工作环境温度	-20℃~65℃
工作环境湿度	20%～80%RH
机器净重	65g

常见问题

问：什么是卫星定位、基站定位？

答：GPS即“全球卫星定位系统”，GPS设备只能在户外由GPS卫星进行定位。
LBS基站定位通过移动、联通运营商基站网络信号定位，用于辅助定位。

问：定位不精确？

答：如需精确定位，需在户外GPS信号良好的区域使用本产品，并开启相应的工作模式。
室内等无GPS信号地区依赖基站定位，定位精度会降低。

问：待机时间缩短？

答：设备工作时需要联网，待机时间会因为网络环境和设备工作模式不同而有所差异。

问：平台离线？

答：以下若干情况会导致平台离线：

① SIM卡欠费或未插卡　② 区域GSM信号弱、无信号　③ 机器休眠或电量耗尽

更多服务请关注：

可依恋官方微信

可依恋商城

可依恋用户QQ群

产品保修卡
Warranty Card

尊敬的用户：

欢迎使用由深圳市移联通信技术有限责任公司出品的可依恋系列定位器产品；

您所购买的产品在正常使用本产品的情况下，凡是由原材料或生产过程中造成的质量问题，自购买之日起一年内，移联通信售后服务负责免费维修。凡是由于用户不按本产品说明书要求，自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏本单位可提供维修，但收取适当服务费及零件费。

关于售后和维修

1.购机之日起7天 - 15天内产品发生质量问题，凭厂商授权的维修检测中心出具的非人为损坏的检测报告及相关凭证，可以在供货商处更换新机。

2.需要退、换的产品，必须保证其外观没有损坏，包装完好。

3.购机之日起15天 - 1年内产品发生非人为的质量问题，顾客可以在厂家授权的维修中心获得免费维修服务。

4.所有产品均由厂方保修一年，配件保修三个月。

5.随机保卡上注明保修时限的以保卡为准。

6.购机后在一年之内请保管好产品包装盒，以便日后维修与售后服务。

合格证

检测员：_____

产品保修说明：

所有产品保修一年，配件保修三个月，若随机保卡上注明保修时限的以保卡为准。 购机后在一年之内请保管好产品包装盒，以便日后维修与售后服务。

请妥善保管此保修卡

产品保修卡
Warranty Card

机身IMEI：_____

产品名称			
购机日期			
故障情况			
维修结果			
产品保修卡回执			
顾客姓名		电　　话	
住　　址		邮　　编	
型　　号		编　　号	
购买日期		购机地点	
故障情况			
维修结果			
满意程度			
客户意见			

深圳市移联通信技术有限责任公司

深圳市南山科技园北区朗山二号路齐民道3号宇阳大厦3楼

TEL：0755-86278376 / 86278370

Mail：Service@eelink.com.cn

请妥善保管此保修卡

e²Link

移 联 通 信

超长待机定位器

Long Standby GPS Tracker

深圳市移联通信技术有限责任公司

ShenZhen EELINK Communication Technology CO.LTD

深圳市南山科技园北区朗山二号路齐民道3号宇阳大厦3楼

电话：0755-86278376 / 86278370

邮箱：Sales@eelink.com.cn

产品以实物为准，图片仅供参考

1 插入SIM卡、开机、安装设备

- 初次使用，打开上面板，将SIM卡插入设备中（注意卡的方向）。
  如需取卡，拨动卡扣抬起卡座，取出SIM卡。







- 拨动开关到ON/OFF开关机，开机后在室外观察LED待工作状态正常，
  将面板扣合。
- 3M魔术贴贴合在平整平面上。

▸▸▸ 马上开始GPS定位产品的科技体验吧

2 安装可依恋客户端、激活设备

- 扫描机身或下方二维码下载并安装可依恋应用；也可以在应用市场中搜索“可依恋”下载安装。

- 打开可依恋客户端，根据产品机身贴标信息，注册用户并激活设备。

三年超长待机定位器 GPT12

Long Standby GPS Tracker

IMEI：15 位 IMEI号　SN：6 位 激活码

▸▸▸ 马上开始GPS定位产品的科技体验吧

Keelin®

可依恋

三年待机 GPT12



快速入门指南 Quick Start Guide